

IP camera 快速使用手册

啟動與設定網路攝影機

網路攝影機首次使用時需要進行啟動並設置登入密碼,才能正常登入和使 用。

為保護您的個人隱私和企業資料,避免攝影機產品的網路安全問題,建議 您設置符合安全規範的高強度密碼。

您可以通過三種方式啟動網路攝影機,分別是通過 SADP 軟體、用戶端軟體 或瀏覽器方式啟動。

網路攝影機出廠初始資訊如下:

IP 地址: 192.168.1.64。

HTTP 埠:80。

管理用戶:admin。

說明

部分網路攝影機出廠預設開啟 DHCP 服務,可以自動獲取 IP 位址,請以具 體設備為準。

通過瀏覽器啟動

設置電腦 IP 位址與網路攝影機 IP 位址在同一網段,在瀏覽器中輸入網路攝 影機的 IP 位址,顯示裝置啟動介面,如圖所示。

注意

為了提高產品網路使用的安全性,設置的密碼長度需達到 8-16 位元,至少 由數位、小寫字母、大寫字母和特殊字元中的兩種或兩種以上類型組合而 成,並且密碼中不能包含用戶名。

取動		
峓號	admin	
密碼	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	空白
	8 to 16 characters allowed, including upper-case letters, lower-case letters, digits and special characters (I\\\'#\$%&'()*+,-/:,<=>?@[\\\\}^_`[]~ space). At least two of above mentioned types are required.	*
確認密碼	🛞 不能3	白豆
<i>v</i>	確定	

瀏覽器啟動介面

說明

網路攝影機初始 IP 位址: 192.168.1.64,部分網路攝影機支援自動獲取 IP 位址。

整合通訊協定

當需要通過 ONVIF 協定連接設備時,可根據需要設定 ONVIF 使用者,ONVIF 使用者的設置規則請參考 ONVIF 標準。

在整合通訊協定介面,勾選"啟用 ONVIF", 實現 ONVIF 用戶管理,可新增、 修改、刪除用戶。

新增用戶

按一下"新增"可顯示新增 ONVIF 使用者介面,如圖所示。

輸入用戶名、密碼、密碼確認,使用者類型可以選擇"影像使用者"、"操作員" 和"管理員",按一下"確定"完成 ONVIF 用戶新增。

敞用 ON	VIF				_		
VIF Versi	no	17.12				_	
城號列表							Fill (Fill) (Film)
莱 特化	相残					使用者等级	
1	admin					管理員	

修改用戶

選中需要修改的 ONVIF 使用者行,按一下"修改"進入修改使用者介面,在 此介面中可以修改"用戶名"、"密碼"和"使用者類型"。

刪除用戶

選中需要刪除的 ONVIF 使用者行,按一下"刪除"會彈出確認提示框,按一下"確認"刪除該用戶。

相關參數修改後,請按一下"儲存"儲存相關設置。

說明

簡單恢復後,ONVIF 用戶會被清空,請根據需要重新設置。